

FICHA TÉCNICA

ARMARIO INTEMPERIE MICROSTAR

Descripción

Armario de protección para los cuadros de control y soplante de los equipos Microstar (4-20). Equipo diseñado para instalar el automático de la Microstar a la intemperie y protegido de la lluvia, viento y sol. Incorpora cierre de seguridad



Dimensiones: 400 x 1.275 x 250 mm.

Instalación

El armario viene ya preparado desde fabrica con los pasos de tubería y accesorios para su colocación. Es necesario enterrarlo entre 50 y 55 cm. **IMPORTANTE:** el equipo no se debe colocar un metro por encima del equipo para no limitar el funcionamiento de la soplante.