

Instructions de montage

Kit 2-3-4-5 Bio d'aspiration



■ Description

Kit d'accessoires pour le raccordement de batteries de réservoirs diesel avec un débit d'aspiration inférieur à 55 l/h. Convient aux carburants avec une teneur en EMAG >15%. Il ne convient que pour les réservoirs installés sans bac de rétention.

Pour assembler les réservoirs en batterie, vous avez besoin d'un Kit 2 Bio et d'un, ou plusieurs(en fonction du nombre de réservoirs de la batterie), Kit 3-4-5 Bio.

■ Composants

Il se compose de tous les éléments nécessaires pour unir les réservoirs pour aspiration, remplissage et aération.



Composants du Kit 2 Bio



Composants du kit 3-4-5 Bio

Instructions de montage

Kit 2-3-4-5 Bio d'aspiration



■ Installation

Phases	Description	Image
1	Ajustez la longueur du tuyau d'aspiration à la taille du réservoir. Pour ce faire, si besoin est, relâchez le clip métallique, Coupez le tuyau et rattachez-le à l'élément d'aspiration flottant.	
2	Insérez les joints fournis dans la base des têtes des kits d'aspiration.	
3	Insérez chaque kit d'aspiration à travers la bague de l'une des ouvertures de chaque réservoir de diesel.	
4	Enfiler à nouveau les bagues à l'orifice des réservoirs, s'assurer que le joint plat est bien placé et que la tête du kit d'aspiration repose correctement. Orientez la tête correctement.	
5	Insérez le joint fourni avec le kit Bio 2 et l'écrou métallique dans le tuyau de raccordement d'aspiration. Insérez ce tuyau dans le raccord de raccordement du réservoir du kit d'aspiration et filetez l'écrou. Effectuez la même opération avec le té inclus dans le kit 3-4-5 Bio(Conservez le joint qui se trouve dans le filetage du té). Répétez cette opération jusqu'à ce que tous les réservoirs soient unis.	
6	Insérez l'extrémité libre du joint de té du dernier réservoir de batterie dans le bouchon métallique fourni avec le Bio Kit 2. Insérez cet ensemble dans l'écrou métallique du té et serrez jusqu'à ce que la sortie soit bloquée.	
7	Placer la bague de serrage appropriée(en fonction du diamètre du tuyau) sur une vis de pression et fileter l'ensemble dans le raccord pour tuyau d'aspiration(V). S'il y a un retour de carburant, Répétez l'opération sur la connexion de retour(R). Autrement, Enflez le capuchon en plastique rouge dans cette connexion.	

Instructions de montage

Kit 2-3-4-5 Bio d'aspiration



Phases	Description	Image
5	Insérez les joints plats fournis dans les tés de remplissage.	
6	Vissez le tuyau de remplissage jusqu'aux tes.	
7	Insérez le joint dans le bouchon pour remplir la connexion et placez-le sur l'extrémité libre du thé du dernier réservoir de batterie. Enflez sur ce bouchon l'écrou fourni.	
8	Placez le filetage 2" à l'entrée du système para conexión avec tuyau de remplissage externe.	
9	Vérifiez que tous les écrous sont correctement serrés.	
10	Insérez les joints plats fournis dans les tés d'aération.	
11	Introduire en préssionant le tuyau d'aération dans les tés.	
12	Insérer le bouchon dans l'extrémité libre du té du dernier réservoir de batterie	
13	Remplacez les joints plats du reste des bouchons du réservoir par ceux envoyés dans les kits. Ces derniers sont compatibles avec les carburants jusqu'à 50% de FAME.	