

■ Descripción

Elemento que indica la altura de gasóleo disponible en el depósito (litros). Se instala en tapones con rosca hembra 2" Gas (bocas de Ø 72 mm).

Consta de una boya que transmite mediante una cuerda las variaciones del gasóleo en el interior del depósito a la escala instalada en la parte superior.

■ Instalación

- Cortar la parte superior de uno de los tapones con rosca hembra de 2" (Ø 72 mm) del depósito con un cúter o un cuchillo.
- Instalar el indicador de nivel roscado sobre este tapón.



El incumplimiento de estas indicaciones de montaje anula la garantía y exime a Roth Ibérica, S.A.U. de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de ese hecho.

Roth Ibérica, S.A.U.
Pol. Ind. Montes de Cierzo, A-68 km 86
E-31500 Tudela (Navarra)
Tel.: 948 844 406 • Fax: 948 844 405
Correo: comercial@roth-spain.com • www.roth-spain.com



[LinkedIn](#) /Roth-spain

[facebook](#) /RothSpain

[YouTube](#) /user/RothSpain